

811800

5 green/
vert/grün/groen




810400

6 blue/
bleu/blau/blauw



810300

19 orange/
orange/orange/oranje



810800

10 red/
rouge/rot/rood



810500

2 yellow/
jaune/gelb/geel



820400

16 white/
blanc/weiß/witte



820300

24 blue/
bleu/blau/blauw



820500

24 yellow/
jaune/gelb/geel



820600

11 orange/
orange/orange/oranje

K'nex Education

kid K'nex

⚠ WARNING: CHOKING HAZARD – Small Parts. Not for children under 3 years.

⚠ ATTENTION : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Pièces de petite taille. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

⚠ WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR – Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.




GROUP SET
Building Set

GROUPE ENSEMBLE
Jeu de construction

78750

Ages
3+

knexeducation.com
email@knex.com



7096.1

**2 purple/
violet/violett/paarse**



7098.1

**6 blue/
bleu/blau/blauw**



7098.2

**4 orange/
orange/orange/oranje**



821700

**2 red/
rouge/rot/rood**

©2019 Basic Fun, Inc., 301 Yamato Road, Suite 4200, Boca Raton FL 33431, USA.
All rights reserved. Tous droits réservés. Alle Rechte vorbehalten. Alle rechten voorbehouden.
K'NEX UK Ltd., 200 Brook Drive, Green Park, Reading, RG6 2UB England.

(EN) K'NEX, KID K'NEX and K'NEX Education are registered trademarks of Basic Fun, Inc. Product and colors may vary. Most models can be built one at a time. Unpainted and not decorated KID K'NEX parts can be washed in a normal household dishwasher. The parts should be placed in a closed basket on the upper rack of the dishwasher and must be washed on a normal, heat drying cycle. Painted pieces may be hand washed, however, the paint will wear off over time, which is normal wear and tear, and not a product defect.

(FR) K'NEX, KID K'NEX et K'NEX Education sont des marques déposées de Basic Fun, Inc. Le produit et ses couleurs peuvent varier. Les différents modèles ne peuvent être construits qu'un par un. Les Pièces KID K'NEX qui ne sont pas peintes ni décorées peuvent être lavées en lave-vaisselle. Il faut placer les pièces dans un panier fermé dans le panier supérieur du lave-vaisselle, et le régler sur le cycle normal, séché à la chaleur. Les pièces peintes peuvent être lavées à la main, mais la peinture s'écaillera avec le temps; il s'agit d'une usure normale à ne pas attribuer à un vice de fabrication.

(DE) K'NEX, KID K'NEX und K'NEX Education sind eingetragene Marken von Basic Fun, Inc. registriert. Produkte und Farben können abweichen. Die meisten Modelle können immer nur einzeln gebaut werden. Unbemalte und nicht verzierte Teile des KID K'NEX können in einer normalen Haushaltsspülmaschine gewaschen werden. Die Teile sollten in einen geschlossenen Korb auf die obere Zahnstange der Spülmaschine gelegt werden und müssen auf einem Normal, trocknender Zyklus der Hitze gewaschen werden. Gemalte Stücke können die gewaschene Hand sein, jedoch trägt die Farbe weg im Laufe der Zeit, die normale Abnutzung und Riss ist, und einen Produktdefekt.

(NL) K'NEX, KID K'NEX en K'NEX Education zijn gedeponeerde handelsmerken van Basic Fun, Inc. Product en kleuren kunnen variëren. De meeste modellen kunnen uitsluitend een voor een worden gebouwd. Ongeverfd en niet ingerichte KID K'NEX onderdelen kunnen worden gewassen in een normaal huishouden vaatwasser. De onderdelen moeten worden geplaatst in een gesloten korf op het bovenste rek van de vaatwasmachine en moet worden gewassen op een normale, hitte drogen cyclus. Geverfde stukken kunnen worden gewassen, maar de verf zal afslijten, die normale slijtage, en geen productdefect.